

ソーセージ パイ (常温)



食材

- ・ 常温ソーセージパイ
1個 (70g)

品番/アクセサリ

- ・ Panasonic NE-SCV2
- ・ セラミックプレート
オーブンシート

レシピ

1. オーブンを250度まで予熱する (セラミックプレートを庫内に入れた状態)
2. オーブンシートの上に食材を載せる
3. 予熱完了後、(パドルを使って) 食材を庫内に入れる
4. 下の図に記載された設定内容 (調理プログラム・時間) を入力する
5. スタートボタンを押す

コンベクション	: オフ
ファンスピード	: 100%
グリル	: 強
レンジ	: 600W
時間	: 約20秒